



*REALPIANO DIGITAL
DIGITAL*

PRO1

PRO2

取扱説明書



株式会社サウンドハウス
Professional Sound Equipment
S p e c i a l i s t
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡 1958

TEL:0476-22-9333 FAX:0476-22-9334

Section1 : Instrument Layout

フロントパネル	
PRO1.....	4
PRO2.....	5
リアパネル.....	6
電源とヘッドホン端子	7
ペダル	8

Section2 : Quick Study Guide

サウンドとエフェクト	10
パフォーマンス	11

Section3 : Basic Features

音色の選択と編集.....	14
トーンコントロール	16
エフェクト、タッチ設定	17
その他のコントロール	19

Section4 : Performance Edit

List of functions.....	24
Special features	28

Section5 : Instrument Layout

MIDI functions	30
Master functions.....	32

Section6 : Sequencer/Recorder

Description of controls.....	36
Recording	37
Advanced features.....	40

* 以降に付きましては別冊の英語版を参照下さい

Section7 : Reference

Technical specifications	
PRO1	43
PRO2.....	44
Description of technology.....	36
Alphabetical index.....	47

Appendix

MIDI Implementation chart	
PRO1	
PRO2	
Special Control Messages	
PRO1	
PRO2	
PRO2 Effects Selection	

はじめに

この度は GENERAL MUSIC 社製のデジタルピアノをお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使い頂く為に、ご使用になる前にこの取扱い説明書を必ずお読み下さい。尚、お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

ご使用前に

1. この取扱い説明書にしたがって操作して下さい。
2. GENERAL MUSIC 専用の電源アダプターを使用下さい。
3. 手が濡れている際、電源アダプター、電源端子に触れないで下さい。
4. 電源プラグを抜く際は、電源コードではなく必ずプラグをもって抜いて下さい。
5. コードは強引に曲げないで下さい。
6. 電源アダプター又はコードに傷、切れ、破線、接続不良があると、感電や火災の原因になる可能性があります。この様な症状が確認できたら、使用を直ちに止め、GENERAL MUSIC 専用の電源アダプターと交換して下さい。

こんな時は

楽器に水が入り込んでしまった場合：

アダプターを直ちにコンセントから外し、楽器をご購入されたお店に連絡して下さい。

楽器を花瓶や飲み物が入ったグラスの置き場として使用しないで下さい。

内部に物が入り込んでしまった場合：

金属、その他の物が入らないよう気をつけて下さい。

金属製の物が入ってしまった場合感電や故障の原因になることがあります。

万が一物が内部に入ってしまった際、電源アダプターをコンセントから外して下さい。

性能を維持する為に、ケースを開けて内部に触れたりしないで下さい。修理が必要な時には、販売店、もしくは輸入代理店までお問い合わせ下さい。

楽器が正しく作動しない場合：

電源を切って電源アダプターをコンセントから外してください。使用を直ぐにおやめ下さい。変作動の際、ご使用を続けると故障や事故につながる恐れがあります。


メンテナンス

PRO1/PRO2 のキャビネットや鍵盤は軽く湿らせた柔らかいクロスで拭き、最後に乾いた柔らかいクロスで磨いて下さい。

市販クリーナー（洗剤やワックス等）のご使用はお避け下さい。楽器の仕上がりを傷つけてしまう可能性があります。

演奏終了後は必ず電源を切って下さい。連続して電源を入/切すると楽器内の電子回路などに大きい負担をかけることがありますのでお避け下さい。

FrontPanel **PRO1**




- (1) ボリューム・スライダー：楽器のメイン・ボリュームの調節を行います。
- (2) データ・スライダー：プログラム機能を任意の設定に調整することができます。
- (3) ページ UP/DOWN ボタン： PERF EDIT と MASTER/MIDI メニューで各種機能を選択する際に使用します。
- (4) MASTER/MIDI：楽器の MIDI 機能にアクセスしてレストア・パフォーマンスや EQ ロック等のマスター機能を選択する際に使用します。
- (5) PERF EDIT：リバーブ、エフェクト・レベル、ペダル機能やオルターニティブ・チューニング等の機能を編集する際に使用します。ここで編集された機能はパフォーマンスの保存を行うことで記憶することができます。
- (6) STORE：変更された内容を保存する際にこのボタンを使用します。バンク（A-H）とプログラム（1-8）から選択し、保存して下さい。
- (7) SPLIT：このボタンを使用すると、キーボードを左右 2 つのパートに分ける事が可能です。このボタンを押しながら低音側(左側)の音を選択することができます。
- (8) BRILLIANCE：楽器の全体的な音の調節を行います。
- (9) トランスポーズ：楽器全体的な KEY を半音毎に上下することができます。
- (10) セレクション・ボタン：音色やパフォーマンスの選択を行う際に使用します。（SOUNDS/PERF ボタンの状態によって変わります）
- (11) SOUNDS/PERF：SOUND モードと PERFORMANCE モードの切換を行います。
- (12) VARIATION：SOUND モードでこのボタンを使用すると選択されている音のバリエーションを選択できま

す。

- (13) リバーブ：リバーブの選択が出来ます。全 LED が消灯している場合、リバーブ機能はオフとなります。
- (14) エフェクト：エフェクトの選択が出来ます。全 LED が消灯している場合、エフェクト機能はオフとなります。
- (15) タッチ：ブレイング・スタイルに合わせてキーボードのタッチの調節を行えます。
- (16) LOCAL OFF：鍵盤と内蔵音源の接続を外し、シーケンサー等の外部 MIDI 機器に接続する際にこの機能を使用します。
- (17) DEMO：プリセットされた内蔵音源のデモンストレーション機能が開始します。

PRO2




- (1) ボリューム・スライダー：楽器のメイン・ボリュームの調節を行います。
- (2) データ・スライダー：プログラム機能を任意の設定に調整することが出来ます。
- (3) ページ UP/DOWN ボタン： PERF EDIT と MASTER/MIDI メニューで機能を選択する際に使用します。
- (4) EQ セクション：楽器のトーンの調節を行います。
- (5) EQ ON/OFF：EQ セクションの ON/OFF 調節を行います。
- (6) STORE：変更された内容を保存する際にこのボタンを使用します。バンク（A-H）とプログラム（1-8）から選択し、保存して下さい。
- (7) SPLIT：このボタンを使用すると、キーボードを左右 2 つのパートに分ける事が可能です。このボタンを押しながら低音側(左側)の音を選択することができます。
- (8) TUNE：楽器のチューニングを行います。（427.5Hz～452.5Hz）同時に押すと基準音の 440.0Hz に戻ります。
- (9) MASTER/MIDI：楽器の MIDI 機能にアクセスする際やレストア・パフォーマンスや EQ ロック等のマスター機能の選択に使用します。
- (10) PERF EDIT：リバーブ、エフェクト・レベル、ペダル機能やオルターニティブ・チューニング等の機能を編集する際に使用します。ここで編集された機能はパフォーマンスの保存を行うことで記憶することができます。

- (11) トランスポーズ：楽器全体的な KEY を半音毎に上下することができます。
- (12) セレクション・ボタン：音色やパフォーマンスの選択を行う際に使用します。（SOUNDS/PERF ボタンの状態によって変わります）
- (13) VARIATION：SOUND モードでこのボタンを使用すると選択されている音のバリエーションを選択できます。
- (14) SOUNDS/PERF：SOUND モードと PERFORMANCE モードの切換を行います。
- (15) リバーブ：リバーブの選択が出来ます。全 LED が消灯している場合、リバーブ機能はオフとなります。
- (16) エフェクト：エフェクトの選択が出来ます。全 LED が消灯している場合、エフェクト機能はオフとなります。
- (17) タッチ：プレイング・スタイルに合わせてキーボードのタッチの調節を行うことが出来ます。
- (18) PLAY AND RECORD：オン・ボード・デジタル・レコーディング・セクション(シーケンサー)が演奏をリアルタイムに録音します。（詳細は本マニュアルの“Sequencer/Record”セクションをご参照下さい。）
- (19) LOCAL OFF：鍵盤と内蔵ボイスの接続を外し、シーケンサー等の外部 MIDI 機器に接続する際にこの機能を使用します。
- (20) DEMO：プリセットされた内蔵音源のデモンストレーション機能が開始します。

Rear Panel

PRO1 / PRO2




- (1) スピーカー端子：モニタースピーカーを接続するのに使用します。
- (2) RIGHT 入力端子：(3)と同様
- (3) LEFT/MONO 入力端子：他の楽器や音源モジュールをピアノに接続する際に使用します。他の楽器の出力信号はピアノのメイン信号とミックスされ OUTPUT、SPEAKER、HEADPHONE それぞれの端子に送られます。モノラル機材（例：マイク）に接続する場合は LEFT/MONO 端子のみを使用して下さい。
- (4) RIGHT 出力端子：外部アンプ、ミキサー、レコーディング機材等をステレオで信号を送る際に使用します。モノラル機材（ギターアンプ）に接続する場合は LEFT/MONO 端子のみを使用して下さい。

- (5) LEFT/MONO 出力：(4)と同様
- (6) ダンパー：スタンダード・フットスイッチまたは Real Piano コンティニユアス・ダンパーペダル(GENERAL MUSIC 販売店でお求めできます) を接続してピアノの右ペダルの機能をシミュレートします。
- (7) ペダル 1：各端子にフットスイッチまたはコンティニユアス (ボリューム) タイプ・ペダルを接続する事ができます。各ペダルの機能は PERF EDIT セクションで変更可能です。
- (8) ペダル 2：(7)と同様
- (9) MIDI IN：外部機器 (コントローラーやシーケンサー等) と接続して PRO1/PRO2 の音源を操作することができます。
- (10) MIDI THRU：MIDI IN から受信した情報のコピーを送信します。MIDI THRU は多数の楽器を一度に接続する際に便利です。
- (11) MIDI OUT：PRO1/PRO2 を MIDI 楽器 (音源等) に接続しコントローラーとして使用する際に使用します。
- (12) コンピューター接続端子：MIDI インターフェースを使用せずに直接 PC や Mac に接続することが可能です。
- (13) D.C.電源端子：電源アダプターを接続する端子です。メーカー指定の電源アダプターのみ使用下さい。


電源スイッチ

電源スイッチはリアパネルの右下にあります。電源アダプターを抜く際は電源スイッチが切れている事を確認して下さい。電源が入った状態でアダプターを抜いた場合、故障の原因となります。



ヘッドフォン端子

ヘッドフォン端子は鍵盤下の金属レール最も左にあります。



ペダルの使用

PRO1/PRO2 にはペダル端子が 3 つあります。

DAMPER ペダル端子


基本的にどのようなフットスイッチにも対応しており、サステーン・ペダル効果を再現します。コンティニユアス・ダンパー・ペダル（オプション）を使用することでダンパーペダルをよりリアルに再現し本物のピアノに限りなく近い効果を生み出します。サステーンの量の微調整も可能になります。

PED1 と PED2

ペダルスイッチまたはコンティニユアス・タイプ・ペダルを使用することが出来ます。この 2 つの端子に接続したフットペダルは、様々なファンクションを持つ事が可能です。詳細はセクション 4 PERF EDIT, Pedal 1 Function/Pedal 2 Function を参照下さい。



Pedal switch



Continuous pedal

ペダルの種類

PRO1/PRO2 に接続可能なペダルは 4 種類あります。

- 1 . Footswitch- ノーマル・ポラリティー（正極性）
- 2 . Footswitch リバース・ポラリティー（逆極性）
- 3 . コンティニユアス・ボリューム・ペダル
- 4 . GENERAL MUSIC コンティニユアス・ダンパー・ペダル

オート・ディテクト機能

上記 4 種類のペダルが DAMPER、PED1、PED2 端子に接続すると、自動的にどのペダルが接続されたかを認識します。この機能は通常 1～2 秒程でペダルの種類を認識します。この機能が正常に作動するためには Fig.1 の表示が画面から消えるまでペダルを押したり動かしたりしないで下さい。

Section2: Quick Study Guide

基本機能と仕様

このセクションでは最も基本的な操作方法をご説明致します。このセクションは最低限の機能を知っておきたい方、また後日取扱説明書を読むためとりあえず簡単でない様を知りたい方に最適です。

本製品はシンプル且つ機能的にデザインされ、複雑な操作をすることなく使用することが出来ます。各機能の詳細につきましては本マニュアル後半に記載されています。是非ご参照下さい。

Simple Operation

PRO1/PRO2 の使用は 2 種類あります。

1. SOUNDS モード
2. PERF モード (パフォーマンス・モード)




各モードの選択は SOUNDS/PERF ボタンで行います。ボタン上のランプが点灯している時は SOUNDS モードとなります。消灯している場合は PERF モードとなります。

SOUNDS モード

始めてご使用になられる方はこのモードを選択して下さい。ベーシックな演奏をすることが出来ます。このモードで SOUND SELECTION ボタン (10) と同時に VAR ボタン (12) を使用することで様々な音色を選択することが出来ます。

選択された音にエフェクトを加えるには REVERB と EFFECTS ボタンで選択可能です。



音色の複数使用

サウンドボタンを同時に押すだけで 2 つの音色をミックスすることが出来ます。

スプリットモードとの併用は出来ません。

スプリット機能

スプリットボタン(7)を押しながらサウンドボタン(10)で音色を選択すると鍵盤の左半分が選択された音になり、キーボードが分割されます。分割したい位置の設定はスプリットボタンを押しながら鍵盤を押します。押された鍵盤がスプリット・ポイントとなりキーボードを 2 つのパートに分けることが出来ます (その鍵盤が右側セクションの最も低い音として設定されます) 。

PERF EDIT メニュー


音の組み合わせをさらに編集したい場合にこのメニューを使用します。

(例えば二つの音の音量比例や各音に違うエフェクトをかけたい時)



PERF EDIT ボタン (5) を押すと複数有るページの内の一つが表示されます。

画面に表示されている数値の変更を行いたい場合は DATA スライダー (2) を使用します。PAGE ボタンで画面の切替が可能です。



PERF EDIT メニューにおいて使用できる機能は単音か2音がアクティブになっているかにより変わってきます。2つの音色を使用すると(ミックスして使用、またはスプリット機能使用時)、こちらのスクリーンを2度見ることになります。


例: 2つの音をミックスして使用している場合

PERF EDIT 画面に表示される最初のメニューで Sound1 の音量変更を DATA スライダーで行います。次のページへ移動すると Sound2 の音量変更を行うことができます。1つの音色のみ選択した場合、Sound2 の音量変更画面は表示されません。

PERF EDIT でエフェクトレベル、ミキシング、ペダル・アサイン等の機能設定を変更すると、新たな PERFORMANCE が作成されます。PERFORMANCE とはつまみをいじったり編集した結果作られた自分の好みの音を言います。メモリーに保存する事によりこのセッティングを次回から即時に呼び出すことができます。

PERFORMANCE

PRO1・PRO2 は A-H の 8 バンクあり、それぞれのバンクには 8 つの PERFORMANCE が記憶され合計 64



種類を装備しています。Sound Section ボタンは PERF モード中に PERFORMANCE を選択する際に使用します。各ボタンの下には PERF モード使用時用のボタン機能を色別で表示します。各 PERFORMANCE にはバンクと数字 (C5 や F2) を画面に表示するテキスト名があります。

PERFORMANCE の保存とファイル名設定に付いては後程マニュアルを参照下さい。基本操作はとても簡単です。PERFORMANCE を作成したら、STORE ボタン(6)を押します。



次に BANK (A-H) を選択し、Sound Selection ボタンを押します(下段)。最後にバンク内の数字 (1-8) を選択して Sound Selection ボタンを押します(上段)。これで PERFORMANCE が保存されます。呼び出す場合は PERF モードに入り (SOUNDS/PERF ライト消灯) バンクを選び最後にロケーション番号を押すだけです。

例：現在の設定を PERFORMANCE “E6”に保存する場合

楽器が SOUNDS モードで PERFORMANCE を保存する準備が出来ている時。

1. STORE を押す (この時点で DATA スライダーと Page ボタンを使用して、PERFORMANCE にテキスト名を付けることが可能です)
2. “E”を押す (E.PIANO2 ボタン)
3. “6”を押す (PAD1 ボタン)

これで PERFORMANCE E6 への保存が完了です。

PRO1/PRO2 が工場から出荷される時点で多くの PERFORMANCE がファクトリー・プリセットとして保存されており、様々な音を直に楽しむことができます。A1 には basic piano 設定が入っています。A2、A3、A4 等の組み合わせを聞いて、どのような音作りが可能か確認してみてください。初期設定を消去又は上書きしても、電源を入れる際に PERF EDIT ボタンを押すか、MASTER/MIDI セクションの RESTORE PERF 機能を使って復活することが可能です。この機能は PERFORMANCE を初期設定の状態に戻す為、後から保存をした設定は消去されます。

Performance の作成例

E.Piano1 と Choir Variation1 のミックス

E.Piano1(バリエーション無し)と Choir Variation1 の組み合わせを作ります。Choir 音はエレクトリック・ピアノの音量の半分ほどに設定し、全体に Hall Reverb を加えます。Choir の音には Electric Piano よりは少し強めにリバーブを掛けましょう。音作りが終了しましたら、B1 に保存しましょう。

1. ピアノの電源を入れます。
2. E.Piano1 を押しながら Choir を押してください。

これで E.Piano1 をベーシックな Choir の音とミックスします。

次に Choir バリエーション 1 の選択を E.Piano1 の音を変えずに行います。

3. ページボタンを使用し Choir 音の隣りに矢印が来るようにして下さい。
4. VAR ボタンを押し、バリエーション 1 を選択して下さい。

リバーブをかける

5. HALL エフェクトが選択されるまで REVERB ボタンを押しつづけて下さい。

この時点で 2 つの音はミックスされていて、エフェクトもかかっています。これで基本的なコンビネーションは完成しました。この後、個別に音量とリバーブのかかり具合を設定していきます。

6. PERF EDIT を押して下さい。
7. ページ 1 が見当たらない場合、ページボタンを使用して戻して下さい。
8. E.Piano1 の音量を最大に設定して下さい。
9. ページ 1 b (Choir Sound の音量設定) に移動して下さい。
10. 音量を約 64 程に設定して下さい。
11. ページボタンで Piano の REVERB SEND の設定画面へ移動して下さい。
12. 40~50 程の小さい数値を選択して下さい。
13. ページ 2b (Choir 用の REVERB SEND) に移動して下さい。
14. 100 程の高い数値を選択して下さい。

これで編集が完了しました

15. PERF EDIT を押し EDIT を終了させて下さい。

B 1 ヘデータを保存します


16. STORE を押して下さい。
17. “B”を押して下さい (PIANO 2 ボタン)
18. “1”を押して下さい (HARPSI ボタン)

これで終了です。呼び出す時は PERFORMANCE モードから “B”を押してから “1”を押しますとこの設定を呼び出します。

QUICK PIANO 機能


PRO1/PRO2 はエフェクトがかかっていないベーシックピアノの音に瞬時に切替えることができます。

クイック・ピアノ機能を使用にする場合は PIANO 1 ボタンを押しながら SOUNDS/PERF ボタンを押して下さい。必ず先に PIANO1 のボタン押して下さい。



クイック・ピアノ機能を使用することによって楽器内のメモリーに影響を及ぼす事はありません。

音色の選択




本体の電源を入れてから、フロントパネルの Sound Selection ボタンを押す事で瞬時に選択された音色に変わります。ディスプレイには選択されている音色の名前が表示されます。

バリエーション

PRO1 の Sound ボタンには 1 つのボタンに 2 音色登録されています。VAR ボタンを押すと 2 つ目の音色が選択できディスプレイに表示されます。

PRO2 の Sound ボタンには 1 つのボタンに着き 3 音色登録されています。VAR ボタンを押してバリエーション 1、バリエーション 2、バリエーション無しの 3 種類切替が可能です。ディスプレイに現在選択されている音色が表示されます。



音のミキシング

音のミックス(レイヤリング)を行うには、Sound ボタンを 2 つ同時に選択して下さい(例:Piano1 と Choir)。

2 つの音量の調整は PERF EDIT で行うことができます。(詳細はセクション 4 を参照下さい)、さらに簡単な方法でエディットを必要としない音量調節を行えます。2 つのボタンを押して音色をミックスする際、最初に選択されたボタンの音量の方が大きくなります。

例・Piano と Choir をミックスする場合：

Choir ボタンを押しながら Piano ボタンを押すと Choir がメイン（音量が大きい方）になります。反対に Piano ボタンを押しながら Choir ボタンを押すと Piano がメイン（音量が大きい方）になります。

音色をミックスする際は違うバリエーションでミックスする事も可能です。

例・Piano1 と Strings で異なるバリエーションをミックスする場合：

Piano1 と Strings を同時に押します。ディスプレイ内には Piano1 と Strings と上下に表示されており、音色の名前の左に矢印が一つ現れます。この矢印は選択中の音の隣りに表示されます。PAGE ボタンで矢印を上下に動かし Strings の横に移動します。これで Piano1 の音に影響せずバリエーションを Strings に加える事が可能です。

スプリット・モード

スプリットボタンを使用すると簡単に PRO1/PRO2 の鍵盤を分割することができます。スプリット・モードで鍵盤を左右に分けた鍵盤に、左右違う音色を設定することができます。

スプリット・モードで新たな音色を選択した場合、鍵盤の右側のみ変更します。左側の音を変えたい場合は SPLIT ボタンを押しながら SOUND SECTION ボタンを押して下さい。

また、SPLIT ボタンを押しながら鍵盤を押すとスプリット・ポイントを変更することが可能です。

Performance

PERFORMANCE とは

音色や音色の組み合わせが保存してあるメモリーロケーションです。PRO1/PRO2 のような楽器を使用しますと、時間をかけながら色々な音色の組み合わせやエフェクトの研究をすることが一つの楽しみになるでしょう。この研究を重ねる事で本当に求めている音に出会えると思います。音作りをしている時にセッティングやチェンジを保存できる場所が PERFORMANCE です。


PRO1 と PRO2 には 64 の PERFORMANCE が装備されています。自分の音を作り始めるまで色々聞き試す事が出来るよう、ファクトリープリセットも用意されています。

PERFORMANCE の選択

“ Quick Study Guide ” セクションで PERFORMANCE の作成と保存の方法の説明が有りますので、プリセットとして今回作成された音を聞いてみましょう。

PERFORMANCE を選択する前に、SOUNDS モードから PERF モードに SOUND/PERF ボタンを押してモード変更します。このボタンは SOUND SELECTION ボタンの右に設置されています。ボタン上のライトが点灯している時は SOUNDS モードです。消灯している場合 PERF モードとなります。

PERF モードにすると、A-H の 8 バンク、64 PERFORMANCE のファクトリープリセットを使用することができます。SOUND ボタンの下には A-H そして 1-8 と表示されています。




バンク A の PERFORMANCE を聞く際は、A ボタン(PIANO1 ボタン)を押してから最初の PERFORMANCE を選択して下さい(ボタン 1-HARPSI ボタン)。次の PERFORMANCE を選択するには、ボタン 2 (ORGAN ボタン)を押します。この手順で 8 番まで選択することができます。PERFORMANCE8 まで選択した後、バンク B バンクの最初の PERFORMANCE に移動するには B ボタン(PIANO 2)を押してからボタン 1 (HARPSI ボタン)を押して下さい。

SOUNDS/PERF ボタンを押して、ボタン上のライトが点灯すると SOUNDS モードに戻ります。

楽器のピッチを変更

トランスポーズ

TRANPOSE ボタンは SOUND SELECTION ボタンの左側に設置されています。



どちらかのボタンを押すことで楽器のピッチをハーフステップずつ変更することが可能です。（フラット）ボタンを一度押す毎にピッチを半音ずつ下げ、（シャープ）ボタンを押すことでピッチを半音ずつ上げることができます。この機能によって曲を一つのキーで弾き、トランスポーズすることで別のキーにすることが出来ます。設定したトランスポーズは TRANPOSE キー両方を同時に押すことでキャンセルされます。

TRANPOSE ボタンを使用するとディスプレイに（relative value）として表示されます。例えば「**3**」ボタンを 3 回押すことでトランスポーズ数値「+3」と表示されます。これは各ノートが 3 ハーフステップピッチシフトされるということです。C のキーで弾いている曲をこの状態で演奏すると、ピアノからは E（C より 3 ハーフステップ上）のキーになります。キーが F の場合、ピアノからは A のキーとして演奏されます。


この機能はレイヤーやスプリット（セクション 4 Volume & Transpose）の音色の 1 つにかけることや、MIDI 楽器をトランスポーズする事にも使用することが可能です（セクション 5 MIDI トランスポーズ）。また 1 オクターブシフトをかける際に大変便利な機能でもあります。1 オクターブ上げる為にはトランスポーズ値を+12 に、1 オクターブ下に設定する場合は-12 に設定して下さい。

TUNE コントロール（PRO2 モデルのみ）

TUNE ボタンは PRO2 モデルのトランスポーズボタンの上に設置されています。

チューン機能はピアノ全体の音をチューニングの音程が多少外れている楽器又はバッキングトラックでも合せて弾けるようになる機能です。

+ボタンで音程を上げ、-ボタンで音程を下げます。




チューニング時のディスプレイは音程を標準的なコンサート A=440Hz を使用しています。選択可能レンジは 427.5 ~ 452.5 となっております。音程をコンサート A=440Hz に設定する場合は+と-ボタンを同時に押す事で可能です。

注意：TUNE 機能は PRO 1 にも搭載されています。Master/MIDI ボタンの下に設置されています。詳細はセクション 5 の Master/MIDI を参照下さい。

トーンコントロール

Brilliance コントロール（PRO1 モデルのみ）


PRO1 モデルの BRILLIANCE コントロールを使って音色の明るさを変えることができます。



LED が消灯している際、BRILLIANCE の処理が行われていません。+ ボタンを押す事で音は明るくなり、-を押すと音がやわらかくなります。

EQ セクション (PRO2 モデルのみ)

PRO2 の EQ セクションは好みに応じて音色を自由に調整できます。作成された音色を保存した場合 EQ の設定も記録されます。その為、メモリーに保存された設定を呼び戻すとき EQ 設定も自動的に保存された設定に変更されます。



EQ ON/OFF ボタン

EQ セクションを無効にすることが出来ます。このボタンをオフにすると EQ の各スライダーが全て 0 位置に設定された時と同様の音になります(フラット)。

EQ の設定は PERFORMANCE と同時に呼び戻される為、EQ の「形」は実際の EQ スライダーの形と異なる場合があります。聞いている EQ 設定の本当の形を確認するには MASTER/MIDI セクションの Lock EQ をご参照下さい。この機能は EQ の「形」をスライダーではなくディスプレイで表示する機能です。

EQ スライダーが記憶されている状態と違った位置に設置されている場合、各スライダーを少し動かす事で実際のスライダーの位置に EQ 情報が更新されます。

EQ セクションはデジタルのため、ピアノを弾きながら EQ スライダーを動かすとノイズが発生する事があります。このノイズは故障ではありません。

エフェクトを加える

REVERB

Room、Stage、Hall

PRO1/PRO2 にはリバーブのプリセットが 3 つ用意され REVERB ボタンで選択可能です。選択されているリバーブの横が点灯します。PERF EDIT 内のメニューではリバーブのサイズと深さの設定が REVERB SEND と REVERB TIME 機能を使用して行うことができます。

OTHERS (PRO2 モデルのみ)

REVERB のセクションで OTHERS が点灯している時、DATA スライダーを使って 13 種類のリバーブから選択することができます。選択可能なリバーブは次のようになります



一度 OTHERS で REVERB を選択すると、違う Performance が呼び出されるまでこのリバーブは OTHERS のプリセットとして呼び出されます。

EFFECTS

Chorus、Tremolo、Phaser

PRO1/PRO2 にはエフェクトのプリセットが 3 つ用意され EFFECTS ボタンで選択可能です。選択されているエフェクトの横が点灯します。PERF EDIT 内のメニューではエフェクトのサイズと深さの設定が EFFECT DEPTH と EFFECT TIME 機能を使用して行うことができます。

OTHERS (PRO2 モデルのみ)

EFFECT のセクションで OTHERS が点灯している時、DATA スライダーを使って 13 種類のエフェクトを選択することができます。選択可能なエフェクトは次のようになります



一度 OTHERS で EFFECT を選択すると、違う Performance が呼び出されるまでこのエフェクトは OTHERS のプリセットとして呼び出されます。

選択された EFFECT により PERF EDIT 内の内容が異なることがあります。

詳細は PERF EDIT ディスプレイ 5 と 6 セクションを参照下さい。

キーボード・レスポンス

タッチ

Soft、Normal、Hard

PRO1/PRO2 にはキーボード・タッチ・レスポンス（Velocity Curves）が 3 つ用意され TOUCH ボタンで選択可能です。選択されているタッチ・レベルが点灯します。

選択可能なレスポンスは

SOFT


この設定はソフトタッチでも最大音量を得る事が可能です。タッチが軽い方やシンセサイザーなどのタッチに慣れている方向けです。

NORMAL

ピアノのタッチ・レスポンスを最もリアルに再現したセッティングです。

HARD

この設定は少々力強く弾く方にお薦めです。この設定で最大音量を得る為には少し力が必要になります。



USER（PRO2 モデルのみ）

USER タッチ設定はデータスライダーを使用し、精密にタッチレスポンスを調節して自分の演奏スタイルに一番合った設定にセットすることが出来ます。スライダーを最小値に設定する事でタッチレスポンスがほとんどないプリセットの SOFT 以下の設定状態になり、最大値でプリセットの HARD 以上のレスポンス設定になります。DATA スライダーの使用でこの設定の間の数値を自由に選択することが出来ます。

その他のコントロール

Local Off

このボタンを使って PRO2 を内蔵サウンド・エンジンから独立させて MIDI コントローラーとして使用します。使用する際に Local Off モードを選択するとディスプレイには内蔵音源の名前ではなくプログラム数のみ表示されます。

Local Off モード選択時においてバンク数とプログラム番号を外部 MIDI 楽器に送信することができます。この機能を使用するには、はじめに Page up ボタンを押し、DATA スライダーで 0-127 からバンクを選択します。これらの設定は Performance に保存され、その関連したバンク/プログラム番号は Performance が呼び出される時に自動的に送られます。

トラックを Local Off モードにするもう一つの方法


ディスプレイ内で矢印が Local Off モードにしたいトラックをさしている時、Page up ボタンを押して下さい。これは Local Off ボタンを押すのと同様の効果が得られます。

MIDI Panic

PRO1/PRO2 には隠れた “MIDI Panic” 機能があります。MIDI の送受信中に問題（ロックアップ）が起き

た際に使用します。

MIDI Panic を行うには VIBES ボタンを押しながら SOUNDS/PERF ボタンを押します。



MIDI Panic は全アクティブ・チャンネルに“全ノート・オフ”と“全コントローラー・リセット”のコマンドを送信します。

DEMO

このボタンを使ってファクトリー・プリセットのデモ曲の再生を開始します。この曲には数多いパートが組みこまれているため、様々な楽器の音を聞き比べる事が可能です。

Section4:Performance Edit

PERFORMANCE の編集

PERF EDIT 内の機能はいくつかのスクリーンに分かれてそれぞれスクリーン番号が設定されています。PERF EDIT ボタンを押してから表示される画面は、最後に PERF EDIT を使用した時のスクリーンです。PERF EDIT を初めて使用する場合は最初に “ Volume & Transpose ” のスクリーンが表示されます。各 PERF EDIT 機能にはディスプレイの右上にスクリーン番号が表示されます。 DATA スライダー横の PageUp/Down ボタンでその他の PERF EDIT を選択することが出来ます。

レイヤーやスプリット・サウンド用のディスプレイ

ほとんどの場合、1 スクリーンにつき 1 つの設定のみ変更できます。この設定の変更は DATA スライダーを使用します。PERF EDIT 内には 12 種類の機能が用意されていますが、2 つの音をスプリットまたはレイヤーモードで使用している際は 12 スクリーン以上の設定画面を操作する事があります。その場合ボリュームやリバーブの設定スクリーンが 2 度表示されます。これは 1 つ目と 2 つ目の音色設定が別々に可能であるからです。この場合、同じスクリーン番号が表示されますが、2 つ目のスクリーン番号の最後に “ b ” が付きます。

例：Piano と Strings をレイヤーで使用している状態

最初のスクリーンは Piano の音量設定となりスクリーン番号「 1 」が表示されます。次ぎに表示されるスクリーンは Strings の音量設定で、スクリーン番号は「 1b 」となります。次はスクリーン「 2 」の Piano Reverb Send 画面、その後に Strings Reverb Send 画面「 2b 」が表示されます。音色を 1 つしか使用していない場合、1b や 2b の画面は不要のため表示されません。


レイヤー音を使用している際、音色の 2 つの順番を決める事が可能です。この順番は 2 つの音色を選択する際、どちらを最初に押すかで決まります。PIANO1 を押してから PAD1 を押しますと、PIANO1 が音色 1 になり、PAD1 が音色 2 になります。

PERF EDIT 機能

以下は PERF EDIT スクリーンで表示される画面のリストです。(b) と表示されているものはスプリットやレイヤーで使用している際に 2 つ画面が表示されることを意味します。

1(b) . Volume & Transpose

上段に現在選択されている音色が表示されます。DATA スライダーを移動する事で選択されている音色の音量設定を行うことが出来ます。



Sound Selection ボタンの左の TRANSPOSE ボタンを押すと、表示されている音色のピッチ変更が出来ます。この機能はオクターブ・シフトを一つの音にかけるときに大変便利な機能です。1 オクターブ上げる為にはトランスポーズ値を+12 に、1 オクターブ下に設定する場合は-12 に設定して下さい。

2(b) . Reverb Send Level

リバーブ・エフェクト機能が選択されている状態で、この機能を使って各音色にかけるリバーブの量を設定します。ミキサーなどに設置されている “ Effect Send ” と同様の機能です。スプリットやレイヤーモードで使用する、スクリーン 2 で音色 1 のリバーブ量、スクリーン 2b で音色 2 のリバーブ量を設定します。一つの音色のみ使用されている場合スクリーン 2b は表示されません。

3 . Reverb Time

リバーブ・エフェクトが選択されている状態で、この機能を使って “ リバーブ・タイム ” またはディレイ量の設定を行います。簡単に言えばファクトリー・プリセットされたリバーブの全体的なエフェクト感の大きさを変えることが可能です。

例：リバーブ・エフェクトで “ HALL ” を選択した場合、大ホールや小さいホールで使用したようなエフェクトを作成する事が出来ます。

4(b) . Effect Send Level

この機能はリバーブ・センドと同様の役割を果します。EFFECT グループからエフェクトを選択した場合、この機能を使用して各音色にエフェクトをかける量を設定します。スプリットやレイヤーモードで使用する、スクリーン 4 で音色 1 のエフェクト量、スクリーン 4b で音色 2 のエフェクト量を設定します。一つの音色のみ使用されている場合スクリーン 4b は表示されません。

5 . Effect Depth (PRO1 モデルのみ)

この機能で最大レベルのエフェクトを設定することが出来ます。EFFECT SEND の調節を行ってもエフェクトのかかりが甘い場合はスクリーンでエフェクトの深さの調節を行って下さい。

6 . Effect Rate (PRO1 モデルのみ)

この機能でエフェクトのモジュレーションまたは “ 動き ” の速度を調節します。

5 と 6 . Effect Editing (PRO2 モデルのみ)

スクリーン 5 と 6 の機能はどのエフェクトを選択したかで変わります。この機能で各エフェクトの特徴を調整します。

例：TREMOLO の場合スクリーン 5 は EFFECT DEPTH(トレモロの量)そしてスクリーン 6 は EFFECT RATE (トレモロの速度) の設定を行います。OTHERS グループから DELAY1 を選択した場合、スクリーン 5 は DELAY TIME (音と音の間隔) そしてスクリーン 6 は FEEDBACK (完全にフェード・アウトするまで何回リピートするか) の設定を行います。

以下は PRO2 に搭載されている 16 種類のエフェクトの各パラメーターです。

EFFECT NAME	Pg. 5 Function	Pg. 6 Function
Chorus	Depth	Rate
Tremolo	Depth	Rate
Phaser	Depth	Rate
Flanger	Depth	Rate
Ensemble	Depth	Rate
Delay 1	Delay Time	Feedback
Rotary	Speed	Filter (Khz)
Pitch Shift	Coarse Tune	Fine Tune
Chorus Trem	Depth	Rate
Phaser Trem	Depth	Rate
Chorus Delay	Depth	Delay Time
Chorus 2	Depth	Rate
Tremolo 2	Depth	Rate
Phaser 2	Depth	Rate
Ensemble 2	Depth	Rate
Delay 2	Delay Time	Feedback

7. Pedal 1 Function

8. Pedal 2 Function

ペダル用のフォン端子にフットペダルを接続すると様々な機能を楽しむことができます。このスクリーンで各ペダルに好みの機能を使用して下さい。各端子にラッチ・タイプまたはアンラッチ・タイプのペダルが接続することが出来ます。フットペダルを端子に接続すると、ピアノが“オートディテクト”処理を行いペダルの種類を判別しメニューが表示されます。このメニューはペダルの種類によって異なります。利用可能な機能は次のようになっています。

ラッチタイプ・ペダルの場合

OFF ペダルは機能しません

DAMPER ピアノの右ペダルと同様の働きをし、音にサスティーン効果を与えます。

SOSTENUTO

グランドピアノに設置されているセンターペダルと同様の働きをします。ペダルが踏まれている間、音にサスティーン効果をもたらせます。

SOFT ピアノの左ペダルと同様の働きをします。ピアノのトーンを和らげます。

START/STOP (PRO2 モデルのみ)

PRO2 のレコーディング・セクションに設置されている PLAY/STOP 機能を複製します。

PERF+ ペダルが押されると次ぎの PERFORMANCE が選択されます。

PERF- ペダルが押されると前の PERFORMANCE が選択されます。

ROTARY S/F (PRO2 モデルのみ)

ROTARY エフェクトが選択されたていると (“Leslie” タイプ・オルガンのエフェクトのシミュレーション)、ペダルでスピードの速度の切替が可能です。

アンラッチ (ボリューム)・タイプペダルの場合

OFF ペダルは機能しません

VOLUME 0-127 のレンジ間で全体の音量レベルを調節します。

EXPRESSION

指定された音の音量を調節しますが、最大レベルはその音色にあらかじめ設定された最大音量レベルになります。

例：Piano と Strings をミックスして、Strings のレベルが 75 に設定されている場合、エクスプレッション・ペダルは 0-75 の音量をスweepします。

9. Pedal 1 Assign

10. Pedal 2 Assign

11. Damper Assign

この機能の使用で、どの音色にペダルの効果をもたらすかを選択します。各メニューでペダルをサウンド 1、サウンド 2 またはサウンド 1+2 にアサインします。

例：Piano と Strings をミックスさせて、ダンパーペダルで Strings ではなく Piano のみのサスティーンを行いたい場合 DAMPER ASSIGN スクリーンで Sound1 を選択します。

12. AutoWah-Wah

オート・ワウはキーボードにとって最も基本的なエフェクトです。このエフェクトは一つの音色、またはレイヤーやスプリット内の1つの音にDATAスライダーを使ってエフェクトを割当て、効果をかける事が出来ます。“Auto Wah-Wah”はCLAVIやE. PIANO音に大変効果的です。

13. Microtuning

この機能は様々なオルターナティブ・チューニングから選択できるようになっています。

選択肢は次のようになっています：

EQUAL Equal temperament tuning.

PIANO 1 Preferred Stretch tuning method adopted by piano tuners.

PIANO 2 Another popular tuning method favoured by piano tuners.

MEANTONE Actually, “Meantone C”. A mathematically accurate tuning to optimize the notes of the C scale.

KIRNBERGER Popular alternate classical tuning.

TARTINI-VALOTTI Popular alternate classical tuning.

USER See “User Tuning” below.

User Tuning (PRO2 モデルのみ)

この機能を使用して各ノートを正確にチューニングすることが出来ます。さらに、プロのピアノチューナーがこの機能を使って、好きなようにチューニングを行うことも可能です。

- (1) DATAスライダーを使用してMICROTUNING USERをPERF EDITの13ページから選択すると独自のチューニング・プリセットを作成することが出来ます。手順はとても簡単です。
- (2) キーボードのキーを一つ押して下さい。するとディスプレイに弾いた鍵が以下のように表示されます（この場合C5が弾かれた事を表示しています）。




Fig.1：USERチューニング調節を作成します。

- (3) この鍵を続けて弾きDATAスライダーで調節を行います。
- (4) この鍵の編集が終了したら次ぎの鍵を押してチューニングを続けます。
- (5) 全てのチューニング終了後、PERF EDIT を押し、エディット・スクリーンから出ます。

ユーザー・チューニングをリセットする際（この設定はEQUAL temperamentと同じチューニングにします）、MASTER/MIDIボタン内にある“Restore Tuning”で行います。詳細はセクション5を参照下さい。

14. Detune この機能はレイヤーまたはスプリットされた音色使用時のみ使用可能です。

DATAスライダーでDetuneの数値を増やす事で音色1を表示されているパーセントだけDetuneします。低い数値は2つの音色間で自然なコーラス・エフェクトを作る際に最適です。高い数値を設定すると“Honky Tonk”風の音を作成できます。

15. Delay Snd 2 この機能はレイヤーされた音色使用時のみ使用可能です。

この機能は2つ目の音色にディレイをかけるエフェクトです。このようにして便利なディレイエフェクトをエフェクト・セクションを使用せずに作成する事が可能です(エフェクト・セクションは別のエフェクトをかけるのに使用できます)。

DATA スライダーでディレイの数値を決定して下さい。ディスプレイの数値はオリジナル音とディレイ音の間の秒数が表示されます。

スペシャル機能

PERF EDIT モードではレイヤー音色を作成する時に使用することができる便利な機能があります。

スプリットまたはレイヤーモードで2つの音色が使用されると「Volume & Transpose スクリーン」「Reverb Send スクリーン」「Effect Send スクリーン」からの音色別のバリエーションを選択したり、他の音色を変えずに音色を変えることなどが可能です。この3つのスクリーンのうち1つが表示されている場合、一つの音色しか選択されていないように見えます。これは一つ一つの音を個別に扱う事により、音色をより細かくコントロールすることができるようにしているからです。更に Sound Selection ボタンや VARI ボタンを使用して他の音色を変えずに音色を変更する事も可能です。

例：Piano1 と Strings バリエーション 1 をミックスした場合

SOUNDS モードでは PIANO1 と STRINGS を同時に押します。これで PIANO1 と STRINGS のベーシック音をミックスします。次ぎに PERF EDIT を押して、スクリーン 1b (Strings 用の Volume、Transpose、Tuning 設定) へ行して下さい。この設定を行っている際、Sound Selection ボタンを見ると、STRINGS のみが選択されているように見えます。VARI ボタンを押して STRINGS をバリエーション 1 に設定して下さい。キーボードをこの状態で弾きますと、PIANO1 (BASIC) と STRINGS のバリエーション 1 が聞こえるはずで

同グループでも音色のミックスを行う事が可能です。

例：Rhodex1 と Rhodex2 をミックスしたい場合

(E. Piano1、バリエーション無しと E. Piano1 バリエーション 1)

1つのボタンに両音色が入っているためボタンを2つ押すという方法は無理です。この場合次ぎのような方法で音色を作成します

1. E. Piano1 を “他の音” とミックスして下さい。
2. PERF EDIT を押して下さい。
3. ページボタンで Volume & Transpose スクリーン、Reverb Send スクリーンまたは Reverb Send スクリーンへ行って、“他の音” が表示される画面へ行って下さい。
4. Sound Selection ボタンと VAR ボタンを使用して E. Piano1 と Variation1 を選択したら終了です。

PERF EDIT を押して普通の演奏に戻るか PERF EDIT 機能を使用して音色作成の続きを行って下さい。

MIDI 機能

TUNING (PRO1 モデルのみ)

チューン機能はピアノ全体のチューニングを変えて音程が多少外れている楽器又はバックিংトラックでも合せて弾けるようになる機能です。+ボタンで音程を上げ、-ボタンで音程を下げます。チューニングのディスプレイは音程を標準的なコンサート A=440Hz として使用しています。選択可能レンジは 427.5 ~ 452.5 となっております。音程をコンサート A=440Hz に設定する場合は+と-ボタンを同時に押します。

PRO2 には同機能が専用コントロールとしてフロントパネルに設置されています。

1. 1.MIDI チャンネル

“プライマリーMIDI チャンネル”の変更が可能です。これはキーボード全体で一つの音を操作している際の送受信チャンネルになります。レイヤーモードでは音色 1 専用の MIDI チャンネルとなり、スプリットモードでは右手(上)の音用チャンネルとなります。



2. 2.MIDI チャンネル

“セカンダリーMIDI チャンネル”の変更が可能です。この MIDI チャンネルは複数の音色(レイヤー、スプリット)で演奏されている時のみ使用されます。選択されたチャンネルは音を操作している際、レイヤーモードにおける音色 2 専用の送受信チャンネルになります。また、スプリットモードでは左手(下)の音用チャンネルとなります。

3. Common チャンネル

主に PERFORMANCE メッセージの送受信に使用されます。Common チャンネルで受信されたプログラムの変更メッセージは個々の音の変更を行うのではなく PERFORMANCE 変更メッセージとして解釈されます。

4. MIDI トランスポーズ

特定の音色の MIDI ノート・メッセージを上か下のキーにトランスポーズすることが可能です。そのため PRO1/PRO2 の内蔵音色はトランスポーズされないまま、接続されている音源モジュールからの音は別のピッチで演奏することが可能です。まず DATA スライダーを使用して音色を選択します。そしてフロントパネルの TRANSPOSE ボタンでトランスポーズの設定を行ってください。

この機能は内蔵ピアノ音と外部音源モジュールをミックスする時などに便利です。MIDI でモジュールに接続してオクターブが違っていると気づいた場合、MIDI トランスポーズ機能を使用することで内蔵ピアノ音を変えることなくトランスポーズが行えるようになります。

5. MIDI IN フィルター

この機能で特定の MIDI メッセージを受信しないよう設定することができます。

例：外部シーケンサーから PRO1/PRO2 の ELECTRIC PIANO2 の音源を利用して MIDI ファイルを再生している時、プレイバックする度に ELECTIC PIANO2 から PIANO1 に音色が自動的に変更します。これはプログラム・チェンジメッセージがシーケンス内の曲の始めに組み込まれているからです。この機能を使用したくない場合は、MIDI IN フィルターの“Program Change”を選択しましょう。このフィルターは Program

Change コマンドを受けても MIDI データ・ストリームから無視（フィルター・アウト）されるということです。

フィルター可能メッセージは以下のようになります。

Program	:	MIDI プログラム変更メッセージ
Volume	:	MIDI ボリューム・メッセージ
All Cont.	:	MIDI コントローラー全ての機能（ボリューム、モジュレーション、パンなど）
Prog + Vol	:	プログラム変更とボリューム
Pedals	:	ホールド、サステーン、sostenuto、soft
Pitch	:	ピッチベンド

6. MIDI OUT フィルター

この機能で特定の MIDI メッセージを受信しないよう設定することができます。

例：PRO1/PRO2 を外部の MIDI 音源と接続して、内蔵されている音源と音源モジュールの音をミックスする際に外部シーケンサーの音源の音を変えずに PRO1/PRO2 の音量を変えてみましょう。これは普通の MIDI 接続では出来ません。何故なら“MIDI ボリューム”と言うメッセージが PRO1/PRO2 のみならず、音源モジュールにも送信されてしまうため音源モジュールの音量も変わってきってしまうからです。

また、PRO1/PRO2 の音色を新しく変更した時に、“Program Change”のメッセージが音源モジュールに送信され、そのプログラムまで変えてしまいます。このような場合は MIDI OUT FILTER の“Prog+Vol”等の使用で解消することが出来ます。そうすることにより PRO1/PRO2 から不要なメッセージは送信されません。MIDI データストリームからこのようなメッセージが削除（フィルター・アウト）されます。

フィルター可能メッセージは以下のようになります。

Program	:	MIDI プログラム変更メッセージ
Volume	:	MIDI ボリューム・メッセージ
All Cont.	:	MIDI コントローラー全ての機能（ボリューム、モジュレーション、パンなど）
Prog + Vol	:	プログラム変更とボリューム
Pedals	:	ホールド、サステーン、sostenuto、soft

7. MIDI クロック

シーケンサーのタイミング・クロックには2つのオプションが用意され、DATA スライダーで選択出来ます。

Internal	:	内部メトロノームでシーケンサーのタイミングをコントロールします。
External	:	MIDI IN 信号がシーケンサーのタイミングをコントロールします。

Master 機能

8. コンピューター

バックパネルに設置されているコンピューター・シリアル・ポートのオペレーティング・モードの設定を行います。このポートを使用することで MIDI インターフェースを使用せずにピアノとコンピューターを接続する事が可能になります。PC または Mac と接続するケーブルは GENERAL MUSIC 代理店でお求め下さい。

このスクリーンから選択できるモードは3つあります。一番当てはまるコンピューター・タイプを選択下さい。

1. Apple Macintosh : Macintosh 全般
2. PC Fast : 80486、Pentium 以上のプロセッサ

3. PC Slow : 80386、または 80386 以前のモデル

9. Lock MIDI

MIDI 設定をロックする事が出来ます。普段は MIDI チャンネル、MIDI トランスポート設定と MIDI フィルターは各 PERFORMANCE に保存され、PERFORMANCE を呼び出すたびに保存した時の MIDI 設定まで戻ってしまいます。この機能を利用することで MIDI 設定に関しては PERFORMANCE を呼び出す度に MIDI 設定が変更しないよう “ロック” する事が可能です。この機能を “オン” にして、MIDI を好みの設定に変更して下さい。この時変更された MIDI 設定は次ぎに変更するか “Lock MIDI” 機能を解除するまで変わりません。

10. Lock Pedals

この機能は 3 つのフットペダルに割当てられた特徴を “ロック” します。通常 PERFORMANCE を保存した際に設定されていた機能呼び出します。この機能を使用すると PERFORMANCE を呼び出す度に設定が変化せずにどの PERFORMANCE を呼び出してもフットペダルの機能が統一されます。

11. Lock EQ(PRO2 のみ)

PRO2 に PERFORMANCE を保存する際、PERFORMANCE だけではなくグラフィック EQ の “形” まで保存されます。PERFORMANCE を呼び出す場合は EQ の “形” (スライダー自体は動きません) も呼び出されます。この機能を利用することで EQ の “形” を “ロック” し EQ スライダーをグローバルコントロールとして使用できます。 “Lock EQ” が作動している間は PERFORMANCE を呼びだしても、EQ は変化しないという事です。

12. ディスプレイ・コントラスト

ディスプレイを見やすくする為の調節です。高い数値は強いコントラストで表示します。

13. Restore Perfs

この機能はファクトリー・プリセットされていた PERFORMANCE を全部復活させます。

* 作成された PERFORMANCE はすべて破棄されます。

この機能を使用するにはスクリーンに “All Performances” と表示されるまで DATA スライダーを動かして下さい。表示されたら、Page up ボタンを 1 度押して下さい。すると “Press ^ to restore” と表示され最後に Page up ボタンを 1 度押すと PERFORMANCE が全てレストアされます。

14. Restore Tune

USER 平均律チューニング (PERF EDIT p.11) のリセットをこの機能で行うことができます。この機能は自分でチューニングしたが上手に行かず、1 からやり直したい時に便利です。この機能では既に、PERFORMANCE に保存されているオリジナル・チューニングには影響を与えません。現在使用されている USER チューニングを EQUAL 平均律に戻すだけです。

この機能を使用するには DATA スライダーを “Press ^ to restore” と表示されるまで動かして下さい。Page up ボタンを 1 度押すことでチューニングが元に戻されます。

15. MIDI DUMP


MIDI ダンプ機能を使って、PRO1/PRO2 内に入っているメモリー情報を外部ストレージ・デバイス (MIDI シーケンサー等) に送信する事が出来ます。MIDI DUMP を外部デバイスから受信する機能に付いてはお持ちの MIDI ソフトやシーケンサーの取扱説明書を参照して下さい。

以下は MIDI DUMP の送信とキャプチャー方法です。

- (1) MIDI ケーブルで PRO1/PRO2 の MIDI OUT と外部デバイスの MIDI IN を接続して下さい。
- (2) MIDI DUMP のダンプ機能を MASTER/MIDI ボタンでアクセスして、DATA スライダーで “On” を

選択して下さい。

- (3) Page up ボタンを押して下さい。下のようなスクリーンが表示されます。
- (4) 外部デバイスの MIDI DUMP 受信の準備して下さい。
- (5) 外部デバイスの準備が出来たら、“Ready for dump – press ^ to start” と表示されたら “Page up” ボタンを押して下さい。



ダンプが終了するまで、ダンプ経過スクリーンが表示されます。MIDI DUMP に要する時間は転送するデータの量によって異なります。

Dump を受信する場合

ダンプされたデータを PRO1/PRO2 に戻す場合、PRO1/PRO2 側では特別に機能を選択する必要はありません。外部デバイスの MIDI OUT から PRO1/PRO2 の MIDI IN にケーブルを接続して、データ送信を行って下さい。ダンプが終了したら、直に PERFORMANCE やシーケンス等ダンプで受信した情報を使用することができます。

16. ナンバリング

この機能は LOCAL OFF モードにおいて、外部楽器を操作している時に使用するプログラム・ナンバーリング・システムを選択できます。音源モジュールやキーボードでは、第 1 音色をプログラム #1、最後の音色をプログラム # 128 と参照されるものと、第 1 音色をプログラム #0、最後の音色をプログラム # 127 と参照するものがあります。

このパラメーターでは両システムに対応できるよう 0-127 と 1-128 どちらも使用できます。MIDI プログラム変更を外部楽器に送信する方法は LOCAL OFF 機能の詳細を御参照下さい。

17. ピアノ・フレイム (PRO2 モデルのみ)


“ピアノ・フレイム”エフェクトの音量を 0～127 まで調節することが出来ます。

“ピアノ・フレイム”エフェクトはグランド・ピアノの音で生まれるピアノ弦の反響を再現します(グランド・ピアノなどでは常に多少は聞こえてくる音です)。このエフェクトは Piano1 (バリエーション無し)を選択されている時のみかかるエフェクトで、リバーブなしで弾かれている時、違いを一番確認することが出来ます。

このエフェクトはアコースティック・ピアノの特徴を捉えてはいますが、好みに応じてエフェクトのかかり具合を調節したり消したりする必要があります。9ft.のグランドピアノのシミュレーションにはエフェクトを 50 と設定するとよい結果が得られます。

再生と録音

PRO2 に装備されているレコーダー(シーケンサー)セクションは2トラックの曲を約 45,000 イベント(約 20、000 音符)録音する事が可能です。1トラックずつ録音が可能で、再生時には2音色まで同時に演奏することが可能です。また2トラック録音したうちの1トラックと一緒に弾く事も可能です。



コントロール

Play/Stop	再生または録音の開始/停止を操作します。
Pause	再生または録音の一時停止を行います。2 度押すことで再生または録音が再度スタートします。
Rewind	1 小節ずつ“ 巻き戻し ”を行います。ボタンを押しつづけることでより早く巻き戻すことが出来ます。
FF (Forward)	1 小節ずつ“ 早送り ”を行います。ボタンを押しつづけることでより早く早送りをすることが出来ます。
Record	録音モードをスタンバイにします。Play または Pause を押すと録音がスタートします。
Track 1/2	このボタンを押すこと録音や再生するトラック数を選択することが出来ます。LED の状態でどのトラックがアクティブが表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ・LED オフ トラックは空いているか、消されています ・LED オン トラックにデータがあり、再生可能です ・LED 点滅 トラックは録音の準備が出来ています。オーバーダブ ブ可能です
Metronome	メトロノーム(クリック)の開始/停止を制御し、録音/再生テンポの調整を行います。
Time Sig.	メトロノームの拍子記号を選択します。この機能はメトロノーム機能がアクティブの場合のみ設定可能です。
Erase	シーケンサートラックのイベントを全て削除します。このボタンを押しながら削除したいトラックを選択して下さい。トラックが削除されると LED は消灯します。

簡単なレコーディング方法

PRO2 に録音する方法は 2 つあります：

A. 弾いた通り録音します

例えばレイヤーモードで Concert Grand と Strings を使用して演奏します。

B.1 トラックずつの録音

トラック 1 に録音した後、そのトラックを再生しながら重ねてトラック 2 の録音が可能です。

例：トラック 1 に Bass 音を録音した後そのトラックを再生しながらトラック 1 の上にトラック 2 にピアノ音を録音します。詳細は録音の仕方を参照下さい。


弾いた通り録音します

弾いた通り録音するのは PRO2 では簡単に行うことができます。

1. RECORD を押して下さい。



スクリーンには次ぎの用な画面が表示されます。



2. PLAY/STOP を押して下さい。



3. キーボードを弾き始めて下さい。

弾き終わりましたら PLAY/STOP を押して下さい。

削除

トラック 1 の内容を削除するには：

1. 再生が終わった事を確認して下さい。（小節/ビートインジケーターが作動していないか確認して下さい）
2. 録音モードから出て下さい。（REC ボタンを押すことで録音モードから出ます）
3. ERASE ボタンを押しながら TRACK 1 ボタンを押して、TRACK 1 の LED が消灯した事を確認して下さい。

2 トラックの録音

準備

録音モードには録音したい音色の選択する前でも後でも入る事が出来ます。

- ・始めてレコードモードに入る際 PRO2 は 4/4 拍子記号で 120bpm に設定されています。
- ・テンポの調節は METRON ボタンを押し行います。METRON ボタンを押してから Page ボタンで調節して下さい。
- ・拍子記号は録音モードに入ってから、実際録音を始めるまでの間のみ調節可能です。一度録音を始めましたら拍子記号を帰る事はできません。(テンポと拍子記号の変更方法の詳細は以下の 3 と 4 を参照下さい。)

1. REC ボタンを押して、録音モードに入ります。
 - ・トラック 1 上の LED が点滅し始めます。
 - ・スクリーン内にはシーケンサーの小節を数える Song Pointer (1/1) が表示されます。左の表示は現在の小節、右の表示は現在のビートを表示します。
2. 録音する音色を選択して下さい。
例えばベース音を選択し、ピアノ音を演奏してトラック 2 に乗せます。
3. メトロノームを起動 (必要であれば)
 - ・メトロノーム音量を DATA スライダーで調節して、テンポは Page ボタンで調節して下さい。
メトロノーム機能はスクリーン上部に METRONOME と表示されている間変更できます。
(METRONOME ボタンが押されてから 3 秒程) METRONOME と表示が消えた後に再度メトロノーム設定を行いたい場合は METRONOME ボタンをもう一度押して下さい。
4. ベルアクセントが欲しい場合、拍子記号を選択して下さい。
メトロノームを既に使用している場合のみ選択可能です。TIME SIG ボタンを押して、好みのタイミングを選択して下さい。DATA スライダーはベルの音量調節を行います。
メトロノーム機能と同様に TIME SIG ボタンを押してから 3 秒以内で設定を開始して下さい。
5. PLAY ボタンを押して録音を開始して下さい。
 - ・メトロノームを使用する場合 1 小節分カウントが入ってから録音が始まります。スクリーンにはこの小節を measure#0 として表示されます。録音開始は 1/1 からです。
6. キーボードを弾いて下さい。
7. 弾き終わったら、Play/Stop ボタンを押して録音を終了します。
 - ・ピアノは録音モードのままです。
 - ・録音されたトラックが確認されます。(トラックボタン上の LED の点滅が止まり、常に点灯している状態になります)
8. トラック 2 のボタンを押して下さい。
 - ・トラック 2 上の LED が点滅し始めます。この時点でトラック 2 用の音色を選択して下さい。
9. PLAY ボタンを押し、録音を開始して下さい。
 - ・トラック 1 の再生が始まり、これに合わせてトラック 2 の録音ができます。
10. トラック 2 の録音が終了しましたら、Play/Stop ボタンを押し録音を終了して下さい。
 - ・トラック 2 は自動的に確認されます。

11. REC ボタンを押し録音モードを出て下さい。

- ・ 録音されたトラック上の LED は消去されるまで点灯し続けます。
- * 録音中にシーケンサーはプログラム変更や音の変更も録音します。

レコーディングの再生

レコーディングの再生は Play/Stop を押して下さい。

- ・ プレイバック中に好みのトラックをオン/オフして、1 または 2 音色を再生しながら、録音されたトラックと同時に弾く事が可能です。音色の選択は通常、音色を選択するだけです。
- ・ 再生を始める前にトラックのオン/オフを行う事が可能です。

オーバーダビング

PRO2 はオーバーダビング・モードで録音を行い、既に録音済みのトラック上にイベントを加える事が可能です。

- ・ トラックを録音したら PAUSE ボタンを押して録音を一時停止します。
- ・ REWIND ボタンを押して、そのトラックの始まりまで戻して下さい。（ストップ・ポイント前の場所でしたらどこでも可能です。）
- ・ PAUSE を再度押して、“cue point” から録音を始めて下さい。ここで弾かれる物は全て前回の録音された物にプラスされます。

消去

この機能を使用して曲の全部または 1 トラックのみ消去する事が出来ます。

Partial Erase（トラックの消去）

- ・ ERASE ボタンを押しながら 1 つのトラックボタンを 2-3 秒押します。するとそのトラック上の LED が消灯しトラックの情報が消去されます。

Erase all（全体消去）

- ・ ERASE ボタンを押しながら両方のトラックボタンを同時に押します。するとトラック上の LED が消灯しトラックの情報が消去されます。

アドバンスト機能

Pause/Continue

PAUSE ボタンには 2 つの機能があります。

1. PAUSE：一時的に録音や再生を停止させる機能。
2. CONTINUE：録音や再生を事前に決定されているポイントから開始させる機能。

録音や再生中に PAUSE ボタンが押すと即時に曲は止まります。PAUSE を再度押すことで一時停止した場所から再度録音/再生開始がされます。

PAUSE ボタンの役割は、LED が消灯している時は PAUSE 機能となり、LED が点灯している時は CONINUE 機能となります。

PAUSE ボタンを“cue”ボタンとして機能する事も可能です。曲が一時停止されている状態で FF か REW ボタンを押し、再度録音したいポイントを探して下さい。PAUSE を押すと再生が開始されます。

レコーディングにエフェクトをかける。

内蔵 REVERB と EFFECT を録音した曲にかける事が出来ます。

最初のトラックを録音する前に 2 つのエフェクトをあらかじめ選択しておきます。

もし最初のトラックにエフェクトを 1 つしか使用しない場合（またはエフェクト無し）、トラック 1 のボタンを選択した後 PERF EDIT 内メニューで REVERB SEND と EFFECT SEND コントロールでエフェクトの量を調節して下さい。

2 つ目のトラックを録音する際は、トラック 2 のボタンを押して再度 PERF EDIT 内メニューで REVERB SEND と EFFECT SEND コントロールでエフェクトの量を調節して下さい。

レイヤーやスプリットでの録音

各トラックはレイヤー、スプリットでの録音が可能です。各トラックの録音前にスプリット/レイヤーを作成すれば、録音出来ます。

レイヤー、スプリットの音色を両トラックに使用したい場合、SOUND1 と SOUND2 の音量が同一でなくてはなりません。しかし各トラックを録音する前に REVERB SEND と EFFECT SEND コントロールで各々のレイヤーやスプリットにおけるエフェクトの量を調節する事が出来ます。トラック 1 を録音する前に両エフェクトを選択する必要があります。スプリット・キーボードを使ってトラック 1 を録音したけれども最終的にフル・キーボードの音を使って一緒に演奏したい場合（トラック 2 を録音したり、ライブ演奏をする）まず再生を開始してその後スプリットボタンをオフにします。